

ISTRUZIONI SJ4000 IN ITALIANO

[SJCAM BLOG ITALIANO]

sjcam.info

1. Inserimento scheda microSD

Nota: si prega di scegliere microSD card e formattare sul computer. Non è garantito che la card vergine sia riconosciuta.

2. Installazione e rimozione delle batterie

- Premere il coperchio del vano batteria per aprirlo.
- Installare correttamente la batteria nella fotocamera come indicato dai simboli +/- e la direzione delle frecce segnate sulla batteria fin quando è in posizione.
- Misura batteria: si prega di fare riferimento al diagramma.
- Rimuovere batteria: Aprire il coperchio del vano batteria ed estrarla.

3. Ricarica

- La ricarica può essere fatta sia collegando SJ4000 al computer, sia utilizzando l'adattatore di alimentazione.
- Per la ricarica in auto utilizzare il caricabatteria USB da auto.
- SJ4000 può registrare video durante la carica.
- La carica della SJ4000 può essere fatta anche quando è spenta.

4. Accensione e spegnimento della fotocamera

- Premere e tenere premuto il pulsante frontale di accensione per 3/5 secondi circa per accendere/spegnere.
- Accendendo e spegnendo vedremo il display accendersi/spegnersi

5. Modalità di commutazione

- Per cambiare le varie modalità di registrazione video, foto e playback, premere il pulsante frontale "Power".



Questa icona indica la registrazione video.



Questa icona indica la modalità fotografica.



I simboli sono visualizzati nella parte superiore dello schermo.



L'icona si riferisce alla riproduzione video, è l'ultima delle impostazioni di sistema.


6. Come registrare video e configurare l'impostazione di registrazione

a. Registrazione video

Passare alla modalità di registrazione e l'icona  comparirà nell'angolo superiore a sinistra dello schermo, per avviare la registrazione premere il pulsante **OK** e l'icona  inizierà a lampeggiare.

Premere **OK** se si vuole fermare la registrazione e l'icona  scomparirà.

b. Foto & Settaggi

Premere il tasto MODE per selezionare la "Modalità Foto" e l'icona  comparirà

nell'angolo superiore a sinistra dello schermo e la cam sarà in modalità fotografica. Premere il pulsante OK per scattare foto.

Modalità shooting: scatto singolo / Auto-Timer (2s, 5s, 10s) / Scatto continuo

c. Archiviazione file e riproduzione

Dopo aver finito la registrazione, utilizzare il cavo USB per esportare il video su un computer per la riproduzione.

Oppure si può estrarre la microSD e accedere ai dati di immagine con un lettore di schede.

7. Collegamento WiFi (solo per SJ4000 Wifi)

1. Questo prodotto si può collegare ad un telefono cellulare con sistema Android o iOS oppure ad un computer tramite Wifi, le fasi di funzionamento sono le seguenti:

a. Installare l'applicazione SJCAM HD sul proprio telefono (cercare e scaricare su Google Play Store per sistemi Android e su App Store per sistemi iOS).

b. Dopo l'accensione premere il tasto Wifi sulla cam e l'icona WIFI verrà visualizzata sullo schermo.

c. Abilita il wifi sul cellulare e ricerca l'account **SJ4000WIFI**, quindi collegare e digitare la password iniziale "12345678"

d. Quando sarà collegato, sarà visualizzato il messaggio "Connessione wifi pronta" (Wifi Connection Ready) sul display.

e. Utilizzare l'applicazione SJCAM HD sul telefono, le immagini registrate dalla cam saranno visualizzate in tempo reale sullo smartphone.

2. Modifica della password Wifi

a. Accendere la cam ed accedere al menu di impostazione Wifi, la password può essere impostata secondo il vostro requisito.

Nota: le specifiche possono essere soggette a modifiche a causa di riqualificazione o aggiornamento.

<http://sjcam.info>

Blog & Forum Italiano dedicato alla SJ4000 e altri prodotti SJCAM

**SJCAM Blog Italiano (sjcam.info) non è correlato in nessun modo con i rivenditori
Il sito è **UNOFFICIAL** e indipendente, non rappresentiamo nessuno!**